


“TUTORIAL DE PÓRTICO SIMÉTRICO DE NAVE A DOS AGUAS Y CORREAS”.

1.1. ACCESO DESDE EL ASISTENTE.


Inicialmente en la pantalla principal se pulsa “generador de tipos estructurales con cargas”:



Pantalla 1

1.2. SELECCIÓN DE LA ESTRUCTURA PARA SU ENTRADA POR EL GENERADOR DE TIPOLOGÍAS.

Se selecciona el tipo de pórtico a dos aguas y a continuación se pulsa “Siguiente por tipologías”, pantalla 2.



Pantalla 2

1.3. DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS DE LAS SUCESIVAS PANTALLAS.

1.3.1. PANTALLA 3.

Por tratarse de un solo pórtico a dos aguas el número de pórticos se selecciona en el checkbox, 1.


Si se desea ver la numeración de nudos y barras se activan los checkboxes correspondientes.

A continuación, también pantalla 3, sin activar el checkbox de entramado espacial y asignado 0 al número de pilares intermedios, puesto que se trata de un pórtico a dos aguas, se definen:

Geometría del pórtico: luz (m). Altura de paredes (m) y pendiente de cubierta %;

Tipos de sección de pilares y vigas. Entradas por desplegables. Por omisión se aconsejan los tipos de sección indicados en la pantalla: IPE para los dinteles (debido a su buen rendimiento a flexión) y HEA para los pilares (debido a su buen comportamiento al pandeo). No obstante estos tipos de sección pueden cambiarse en los mismos desplegables o posteriormente en el cuadro de barras.

Tras pulsar el botón “Generar cargas” se continúa con pantalla 4.



Pantalla 3.

1.3.2. PANTALLAS 4, 5 y 6.

La determinación de las cargas generadas por las acciones climáticas: nieve y viento, se completa con la información siguiente:

Los valores de la *altura de paredes*, *luz del pórtico* y *pendiente de faldones* pasan directamente de la pantalla 3 a la pantalla 4. En este ejemplo 5 m, 20 m y 20%

Para generar las *hipótesis de carga y su combinación* se activa el checkbox correspondiente, pantalla 4a. Estas hipótesis de carga y su combinación pueden consultarse en las pantallas 20 y 21 respectivamente.

Referente a las dimensiones de la nave se indica:

“Luz del vano”. Separación entre pórticos en sentido longitudinal (m);

Para las “Cargas de nieve”, según el CTE DB SE-AE, se elige la “zona” y la “Altitud (m)”, pantalla 5.

Para las “Cargas de viento”, también según el CTE DB SE-AE se elige el grado de aspereza y la zona asociada a la velocidad básica (A, B o C), pantalla 6.

Otra información para calcular cargas de viento en paredes y faldones corresponde a los *huecos en la edificación*. Véase pantalla 4a. Puede ser:

- “Sin huecos”
- “Con huecos (Valores máximos)”
- “Con huecos”; Se presenta un desplegable en el que se selecciona el% de huecos. Pantalla 4b;

Acciones Climáticas

Seleccione Opciones DE ACCIONES CLIMÁTICAS

Longitud total (m): 20

Luz del vano (m): 5

Pendiente faldón (%): 20

Altura (m): 5

Luz (m): 20

Generar hipótesis y combinaciones ☒

Nieve

Zona: Zona 4 ?

Altitud (m): 660

Viento

Aspereza: Grado IV ?

Velocidad: Zona A ?

Huecos en la edificación:

☒ Sin Huecos ☐ Con huecos (Valores máximos)

☐ Con huecos

Volver Siguiente

Pantalla 4a

Huecos en la edificación

☐ Sin Huecos ☐ Con huecos (Valores máximos)

☒ Con huecos

General 40 %


0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %

Volver Siguiente

Pantalla 4b



Pantalla 5. Nieve: Zonas climáticas de invierno.



Pantalla 6. Viento: Valor básico de la velocidad del viento.

1.3.4. PANTALLA 7.

Se completa la información con los desplegables siguientes:

“Peso material de cubierta + correas”. En kN/m^2 de superficie de cubierta;

“Posición del pórtico”. Puede ser: inicial/final o tipo;

“Número de vanos por correa”. Se selecciona de un desplegable y corresponde al número de vanos de la correa que tienen continuidad. Esta información se precisa para estimar la carga que recibe el pórtico primero que si la correa es una viga continua incrementará su carga en un porcentaje del entorno del 10%. Por ejemplo la totalidad de vanos de la nave puede ser 6 pero su continuidad se realiza solo, por ejemplo, para tres vanos.

Luz del vano (m): 5

Altura (m.): 5

Luz (m.): 20

Generar hipótesis y combinaciones ☒

Otros datos para generar cargas

Peso mat. cubierta + Correas: 0,15 kN/m²

Nº Vanos por correa: 3

Posición pórtico: Tipo

Volver Siguiente

Pantalla 7

Pulsando *siguiente* se presenta la pantalla la 8 cuyo contenido se explica en el apartado siguiente.

1.3.5. PANTALLAS 8, 9 y 10.

En la parte izquierda se incorporan los valores de cargas propuestos por el programa.

calcular correa

Resultados

Cargas	Valores propuestos	Datos de Construcción	Resultado
Peso Cubierta + Correas (kN/m²/Superficie Cubierta)	0,150	Material Correa	Acero S-275
(*) Peso Mantenimiento (kN/m²/Proyección horizontal)	0,4	Tabla correa ó b x h (mm)	12 - IPE
(*) Peso Nieve (kN/m²/Proyección horizontal)	0,560	Separación correas (cm.)	100
Viento.Mayor Presión (kN/m²/Superficie Cubierta)	0,088	Posición (Vertical/Normal)	Normal
Viento.Mayor succión (kN/m²/Superficie Cubierta)	-0,469	Número de Tirantillas / Puntales	Sujeta
Carga puntual mantenimiento (kN)	1,000		

Los valores propuestos por el programa pueden modificarse por el usuario

*: Estos valores nominales se modifican internamente en función de la pendiente del faldón

Volver Generar cargas

Pantalla 8

Estos valores pueden ser modificados por el usuario, pantalla 9.

Cargas	Valores propuestos	Datos de Cons
Peso Cubierta + Correas (kN/m ² /Superficie Cubierta)	0,150	Material Correa
(*) Peso Mantenimiento (kN/m ² /Proyección horizontal)	0,4	Tabla correa
(*) Peso Nieve (kN/m ² /Proyección horizontal)	0,560	Separación co
Viento.Mayor Presión (kN/m ² /Superficie Cubierta)	0,088	Posición (Vert
Viento.Mayor succión (kN/m ² /Superficie Cubierta)	-0,469	Número de Ti
Carga puntual mantenimiento (kN)	1,000	

Los valores propuestos por el programa pueden modificarse por el usuario

*: Estos valores nominales se modifican internamente en función de la pendiente del faldón


Pantalla 9. Valores de las cargas propuestas por el programa

En la parte derecha, pantalla 10, se solicita la información necesaria para el cálculo de las correas, que incluye:

- “Material”. Puede ser: S-235, S-275 o S-355;
- “Tabla correa”. Corresponde al número del tipo de sección elegido para la correa;
- “Separación de correas (cm)”;
- “Posición” de la correa. Puede ser vertical o normal al faldón (es lo más habitual) y “Número de tirantillas” por vano.

Y en la parte derecha de esta misma pantalla 8 se dan los resultados de cálculo de la correa, que incluyen:

- “I.Resistencia”. Índice de resistencia de la correa expresada en %;
- “I.Fl. Apariencia”. Índice de la flecha asociada a la apariencia en % y su valor en mm;
- “I.Fl. Confort”. Índice de la flecha asociada al confort en % y su valor en mm.




Datos de Construcción		Resultado	
Material Correa	Acero S-275	Tamaño	100
Tabla correa ó b x h (mm)	12 - IPE	I. Resistencia	0,33
Separación correas (cm.)	100	I. Fl. Apariencia	0,33 (5 mm)
Posición (Vertical/Normal)	Normal	I. Fl. Integridad	0,66 (11 mm)
Número de Tirantillas / Puntales	Sujeta		

Pantalla 10. Correas


1.4. CÁLCULO.

Finalizada la entrada de datos y con la información incorporada por omisión al programa se realiza sin transición el cálculo del pórtico.



Pantalla 11. Cálculo.

1.5. FINALIZACIÓN CÁLCULO.



Pantalla 12. Invitación a modificar valores

Finalizado el cálculo se procede si fuese necesario a realizar las modificaciones y correcciones oportunas según apartado 1.4.

1.6. RESULTADOS.

Tras los cálculos se pueden analizar los resultados. Principalmente los textos de la memoria de cálculo, pantalla 13 y las salidas gráficas, principalmente la representación en colores de los índices de tensiones de todas las barras, pantalla 14.

Proyecto :
Estructura :
COMPROBACION DE BARRAS.

Barra : 1
IHEA Tamaño: 240

Material : Acero S-275

Características mecánicas	(cm ² , cm ³ , cm ⁴)
Area	W _{elx}
76,8	676
	W _{ely}
	231
	W _{plx}
	744
	W _{ply}
	345,6

I _x	I _y	I _{xy}
7763	2769	39,4

Módulos de elasticidad y Resistencias			
E	C	F _y	F _t
210000	80769,2	275	410

Dimensiones en mm
b = 240 h = 230
t_w = 7,5 t_f = 12

Pandeo						
Eje	i _y (m) = b/12	λ	λ _{cr}	λ _{ef}	Φ	χ
z-z	7,73 = 1,55 x 5,00	76,86	86,81	0,89	1,01	0,671
y-y	5,00 = 1,00 x 5,00	83,27	86,81	0,90	1,15	0,564

Fórmulas universales (Se considera como eje fuerte el z-z)

Ec1-1 = $N_{Ed} / (A \times f_y / \gamma_{M0}) + M_{Ed} / (W_{elx} \times f_y / \gamma_{M0}) + M_{Ed} / (W_{ely} \times f_y / \gamma_{M0})$ Apogamiento por plastificación (con y sin vuelco)

Ec2-1 = $N_{Ed} / (C_{m0} \times (A \times f_y / \gamma_{M0})) + k_{\phi} \times M_{Ed} / (W_{elx} \times f_y / \gamma_{M0}) + k_{\phi} \times M_{Ed} / (W_{ely} \times f_y / \gamma_{M0})$ Pandeo eje débil y-y (con y sin vuelco)

Ec3-1 = $N_{Ed} / (C_{m0} \times (A \times f_y / \gamma_{M0})) + k_{\phi} \times M_{Ed} / (W_{elx} \times f_y / \gamma_{M0}) + k_{\phi} \times M_{Ed} / (W_{ely} \times f_y / \gamma_{M0})$ Pandeo eje fuerte z-z (con y sin vuelco)

$M_{Ed} = M_{Ed0} + \theta_{u0} \times N_{Ed}$ $M_{Ed0} = M_{Ed0} + \theta_{u0} \times N_{Ed}$ $A' = A_{u0}$ En secciones de clase 1, 2 ó 3 $\theta_{u0} = 0$, $\theta_{u0} = 0$ si $N_{Ed} = 0$ (para tracción), los coeficientes C_{m0} y k_{ϕ} valen 1. Si no hay vuelco C_{m0} vale 1.

$M_{Ed0} = M_{Ed0} + \theta_{u0} \times N_{Ed}$ $M_{Ed0} = M_{Ed0} + \theta_{u0} \times N_{Ed}$ $A' = A_{u0}$

Los coeficientes C_{m0} , k_{ϕ} , k_{ϕ} , k_{ϕ} según tabla 35.3 (a). Método 2 de la EAE

$M_{Ed0} = \phi \times (\pi^2 / L^2) \times (G \times I_x \times E \times I_y) \times ((1 + \pi^2 \times \lambda^2))$; $k = L \times \lambda / (2,5 \times I_y)$

$M_{Ed0} = \phi \times (\pi^2 / L^2) \times (G \times I_x \times E \times I_y) \times ((1 + \pi^2 \times \lambda^2))$; $k = L \times \lambda / (2,5 \times I_y)$

Alteración de notaciones

ESFUERZO AXIAL COMBINADO CON POSIBLE FLEXION BIAXIAL (N, mm², mm², N/mm², N/mm)

Ec.1-Apogamiento por plastificación

i(Comb.3) = $64,44 \times 10^3 / (7680 \times 275 / 1,05) + 152,13 \times 10^3 / (1 \times 744000 \times 275 / 1,05) = 0,813$ (213 N/mm²)

Sección : 20 / 20 Clasificación de la sección : Eje ppal. y=1 Eje ppal. z=1

Ec.2 - Pandeo eje y-y (con y sin vuelco) $\lambda_{cr,y}(3) = 0,96$; $\lambda_{cr,y}(3) = 0,96$; $\lambda_{cr,y}(3) = 1,00$

$N_{Ed} = 7680 \times 275 / 1,05 = 201143$ N; $N_{Ed} = -64442$ N

$C_{m0} = 0,60$; $C_{m0} = 0,90$; $k_{\phi} = 0,431$; $k_{\phi} = 0,699$

i(Comb.3) = $68633,44 / (0,564 \times 7680 \times 275 / 1,05) + 0,419 \times 152132688 / (1 \times 744000 \times 275 / 1,05) = 0,388$ (102 N/mm²)

Proyecto :
Estructura :
COMPROBACION DE BARRAS.

Sección : 20 / 20 Clasificación de la sección : Eje ppal. y=1 Eje ppal. z=1

Ec.3 - Pandeo eje z-z (con y sin vuelco) $\lambda_{cr,z}(3) = 1,06$; $\lambda_{cr,z}(3) = 0,92$; $\lambda_{cr,z}(3) = 1,85$; $\lambda_{cr,z}(3) = 27,34$

$N_{Ed} = 7680 \times 275 / 1,05 = 201143$ N; $N_{Ed} = -64442$ N

$C_{m0} = 0,60$; $C_{m0} = 0,90$; $k_{\phi} = 0,431$; $k_{\phi} = 0,699$

i(Comb.3) = $68633,44 / (0,564 \times 7680 \times 275 / 1,05) + 0,7 \times 152132688 / (1 \times 744000 \times 275 / 1,05) = 0,606$ (159 N/mm²)

Sección : 20 / 20 Clasificación de la sección : Eje ppal. y=1 Eje ppal. z=1

CORTANTE (Sin incluir combinación con axial, flexión y torsión, ni comprobación a abolladura)

Comprobación cortante para el eje principal 'y-y' de la barra

Esfuerzo cortante máximo : $V_{Ed} = 55163,43$ N Combinación 3

Área eficaz a corte : $A_{w} = 2514$ mm²

Resistencia plástica a cortante $V_{pl,Rd} = 2514 \times 275 / (\sqrt{3} \times 1,05) = 380144$ N Ec.8


i(3) = $55163 / 380144 = 0,145$ Artículo 34.5 Instrucción EAE

Sección : 0 / 20


INFORME RESUMIDO SOBRE LA VALIDEZ DE LA SECCION

Aprovechamiento correspondiente al mayor índice de la barra : 82%

Pantalla 13. Textos de la memoria de memoria de cálculo de las barras.



Pantalla 14. Salida gráfica: índice de tensiones




Pantalla 15 Posibles salidas gráficas.

1.7. CORREAS.

En la pantalla 16 figura el cuadro del programa Metalpla desde el que se accede al cálculo de las correas.

Los valores de la parte inferior han sido introducidos por el usuario en pantallas anteriores.

En la parte superior se acepta mediante **SI** el *calcular correas* y también *editar y calcular*.



Pantalla 16.

Los de cálculo de la correa se imprimen a continuación.

Proyecto :

Estructura :

CALCULO DE CORREAS.

CARGA PERMANENTE : 0,15 kN/m²/Cubierta. Duración permanente
CARGA MANTENIMIENTO : 0,4 kN/m²/Proy. horizontal. Duración corta
CARGA NIEVE : 0,56 kN/m²/Proy. horizontal. Duración corta
VIENTO PRESION MAYOR : 0,088 kN/m²/Cubierta. Duración corta
VIENTO SUCCION MAYOR : 0,469 kN/m²/Cubierta. Duración corta
CARGA CONCENTRADA MANTENIMIENTO : 1 kN. Duración corta

MATERIAL CORREAS : Acero S-275
SECCION : IPE 80
PENDIENTE FALDON : 20 % Equiv. a 11 °
SEPARACION CORREAS : 1 m.
POSICION CORREAS : Normal al faldón
NUMERO TIRANTILLAS POR VANO : SUJETA

LUZ DEL VANO : 5 m.
NUMERO DE VANOS CONTINUOS : 3
ALTITUD TOPOGRAFICA : 660

Tension (1) = $3354747,89 / 23200 + 0 / 5500 = 144,6 \text{ N/mm}^2$
indice = $(144,6 / (275 / 1,05)) = 0,55$
(1) Corresponde a : Permanente + 'Mantenimiento' + Nieve + Viento
Donde 'Mantenimiento' es la acción variable dominante
Este índice se corresponde con : Carga mantenimiento uniforme

Flecha vano relativa a la integridad en combinación característica (1) = 23 mm. Admisible = 16,67 mm.
(1) Corresponde a : Permanente + 'Mantenimiento' + Nieve + Viento
Donde 'Mantenimiento' es la acción variable dominante
Flecha vano relativa a la apariencia en combinación casi permanente (1) = 10,49 mm. Admisible = 16,67 mm.
(1) Corresponde a : Permanente + 'Mantenimiento' + Nieve + Viento
Donde 'Mantenimiento' es la acción variable dominante

General	Nudos	Barras	Hipótesis de carga	Cargas Nudos	Cargas Barras	Combinaciones / Pandeo / Dinámico	Coeficientes de pandeo			
Barra	Anula	Enlace extremos de barra	Clase	Autodimensi...	Tipo Sección	Tamaño	Grupo	β_z (Coef. Pandeo β Plano Estructura)	β_y (Coef. Pandeo β Plano Perpendicular Estructura)	
1	☐	Sin enlaces articulados	Pilar	☒	44 - I HE	240	1	?	1	
2	☐	Sin enlaces articulados	Pilar	☒	44 - I HE	240	1	?	1	
3	☐	Sin enlaces articulados	Viga	☒	12 - IPE	300	2	0	0	
4	☐	Sin enlaces articulados	Viga	☒	12 - IPE	300	2	0	0	

Enlaces de barras

Pantalla 18. Barras

3) Pandeo de dinteles con vuelco

En este caso a los dinteles se les considera de clase “Pilar”. En el plano se puede seleccionar $\beta_z = “?”$ y fuera del plano el coeficiente $\beta_y = l_k / l = 3,50 / 10,2 = 0,35$, siendo 3,50 m la separación entre secciones firmemente arriostradas.

En lo respecta al vuelco lateral se deben rellenar las columnas:

Long. Ef. Vuelco (m). es la longitud eficaz de vuelco lateral. Depende del arriostramiento transversal que sujeta a los dinteles. En pantalla 19 tiene la barra: 5 m para los pilares, barras 1 y 2 y 3,5 m para los dinteles, barras 3 y 4.

Coef. C1 Vuelco. Este coeficiente lo puede elegir el usuario de un desplegable o si elige el símbolo “?” lo calculará internamente el programa.

General	Nudos	Barras	Hipótesis de carga				Cargas Nudos	Cargas Barras	Combinaciones / Pandeo / Dinámico				Zapatas	V. Cálculo	Precios	Desplazamiento nudos	Viga Carr	
Barra	Ma	De	nul	Enl	Clase	Autodimensi...	Tipo Sección	Tamaño	Grupo	β_z	β_y (C)	Flex	Flex	Co	Mal	Bet	Long. Ef. Vuelco (m)	Coef. C1 Vuelco
1	1	3		☐	Pilar	☒	44 - I HE	240	1	?	1	☐	☐	☐	0	0	5	1
2	2	5		☐	Pilar	☒	44 - I HE	240	1	?	1	☐	☐	☐	0	0	5	1
3	3	4		☐	Pilar	☒	12 - IPE	360	2	?	0,35	☐	☐	☐	0	0	3,5	1
4	4	5		☐	Pilar	☒	12 - IPE	360	2	?	0,35	☐	☐	☐	0	0	3,5	1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 3


Pandeo

Vuelco

Pantalla 19. Pandeo de dintel y vuelco lateral

4) Barras de sección variable o barras compuestas.

En la pantalla principal del METALPLA se indica que **“NO”** a “Todas las barras son simples y de sección constante”, pantalla 20. Esta información da opción a la presencia en el cuadro de barras de nuevas columnas que permiten introducir barras con las características siguientes:



Pantalla 20. Pantalla principal del METALPLA en la que “**NO** todas las barras son simples y de sección constante”.

- *Refuerzos en sus extremos*, pantalla 21, en la que se indica la disposición y tipos de refuerzos y pantalla 22 en la que en un tarjetón figuran las dimensiones de los cuchillos o de platabandas de refuerzo. La primera descripción se refiere al tipo de refuerzo en el extremo de menor numeración de la barra y la segunda al de mayor numeración.
- *Sección variable*, pantallas 21 y 23 en las que se indica la relación de alturas entre los dos extremos de la barra. Para la sección intermedia el canto corresponde al tamaño elegido para el tipo de sección.
Sec. Var. Menor. El extremo de la barra de mayor sección, se sitúa en el nudo de menor numeración.
Sec. Var. Mayor. El extremo de la barra de mayor sección, se sitúa en el nudo de mayor numeración.

Barras

Tamaño	Modelo: Geometría de barra	Gru	Bz	By (C	Flex	Flex	Flex	Col	S.Perf (mm)	Re
100	Sección Constante	1	?	1				0	0	0x
100	Sección Constante	1	?	1				0	0	0x
80	Sección Constante	2	0	0				0	0	0x
80								0	0	0x

Tipo	
Sección Constante	
Platabanda - Nada	
Cuchillo - Nada	
Nada - Platabanda	
Nada - Cuchillo	
Platabanda - Platabanda	
Platabanda - Cuchillo	
Cuchillo - Platabanda	
Cuchillo - Cuchillo	
Sec. Var. Mayor canto en nudo menor	
Sec. Var. Mayor canto en nudo mayor	

barras con refuerzos
barras de sec. variable

Pantalla 21. Barras con refuerzos en sus extremos y de sección variable

Refuerzos en barra

Autodimensionamiento ☐

Largo	Ancho	Espesor
1500	x 130	x 10

Dimensiones en mm.

Cancelar Aceptar

Barra	Me	Ma	De	nul	Enla	Clase	Autodimensi...	Tipo Sección	Tamaño	Modelo: Geometría de barra	Gru	Bz	By (C	Flex	Flex	Flex	Col	S.Perf (mm)	Ref.Menor	Ref.Mayor	B.Sec.Variable	P
1	1	3				Pilar		44 - I HE	240	Sección Constante	1	?	1				0	0	0x0x0	0x0x0	1	0
2	2	5				Pilar		44 - I HE	240	Sección Constante	1	?	1				0	0	0x0x0	0x0x0	1	0
3	3	4				Pilar		12 - IPE	360	Cuchillo - Nada	2	?	0,35				0	0	150x130x10	0x0x0	1	0
4	4	5				Pilar		12 - IPE	360	Nada - Cuchillo	2	?	0,35				0	0	0x0x0	1500x130x10	1	0

Modelo de barra Dimensiones de refuerzos

Pantalla 22. Refuerzos en sus extremos de barra

Modelo: Geometría de barra	Gru	Bz	By (C	Flex	Flex	Flex	Col	S.Perf (mm)	Ref.Menor	Ref.Mayor	B.Sec.Variable (Relación canto mayor/menor)
Sección Constante											1
Sección Constante											1
Sec. Var. Mayor canto en nudo menor											2
Sec. Var. Mayor canto en nudo mayor											2

Pantalla 23. Barras de sección variable

5) Flechas de barras dintel (barras 3 y 4):

Para la integridad y apariencia se elige $l/300$ del vano. Valores que pueden ser modificados por el usuario en el cuadro de barras, pantalla 24.

Barras						
Barra	Menor	Flecha - Integridad	Flecha - Confort (l)	Flecha - Apariencia (l/l)	Contraflecha	
1	1	0	0	0	0	
2	2	0	0	0	0	
3	3	300	0	300	0	
4	4	300	0	300	0	

Pantalla 24. Flechas de dinteles

6) Flechas de nudos libres (nudos 3,4 y5)

También para la integridad y apariencia el programa limita los desplazamientos de los nudos 3 y 5 a $h/200$ en la dirección del eje general X. Y para el nudo de clave, 3, el desplazamiento en dirección del eje general Y, a $l/200$ (l longitud total del pórtico, en este ejemplo 20,00 m). Estos valores pueden ser modificados en el cuadro de desplazamientos de nudos libres, pantalla 19. En este cuadro se indica:

Integridad. El desplazamiento de 25 mm del nudo 3 del pilar corresponde a $h/200$ y 66,67mm al desplazamiento según Y del nudo 4;

Confort. No procede en la cubierta de la nave

Apariencia. El desplazamiento de 25 mm del nudo 3 del pilar corresponde también a $h/200$ y 66,67mm al desplazamiento según Y del nudo 4;

Dirección a elegir entre el eje general X y el general Y. En los pilares se elige el eje general X y para la clave el eje general Y

N.ref i. Nudo de la estructura que no sufre desplazamiento. El desplazamiento de 25 mm corresponde a $h/200$;

N.ref j. Puede ser otro nudo de la barra sin desplazamiento o el mismo nudo citado anteriormente;

Barra. Número de barra asociada al nudo de referencia.

General	Nudos	Barras	Hipótesis de carga	Cargas Nudos	Cargas Barras	Combinaciones / Pandeo / Dinámico			Zapatas	V.
	Nudo	Integridad (mm)	Confort (mm)	Apariencia (mm)	Contraflec	Dirección	N.Ref. i	N.Ref. j	Barra	
▶	3	25	0	25	0	X ▼	1	1	1	
	5	25	0	25	0	X ▼	2	2	2	
	3	66,67	0	66,67	0	Y ▼	3	4	1	

Pantalla 25. Desplazamientos de nudos libres en mm, para la integridad, confort y apariencia.

7) Hipótesis de carga.

Se incluyen por omisión las hipótesis de carga que figuran en la pantalla 26.

El usuario puede incorporar nuevas hipótesis de carga por ejemplo la variación de temperatura.

General	Nudos	Barras	Hipótesis de carga	Cargas Nudos	Cargas Barras	Combinaciones
	Hipótesis	Descripción	Categoría			
▶	1	Permanente	Permanente			
	2	Mantenimiento	Categoría G: Cubiertas accesibles			
	3	Nieve	Nieve : Altitud < 1.000 m sobre el			
	4	Viento transversal A	Viento: Cargas en edificación			
	5	Viento transversal B	Viento: Cargas en edificación			
	6	Viento longitudinal	Viento: Cargas en edificación			

Pantalla 26. Hipótesis de carga.

8) Combinaciones de acciones.

En este cuadro de combinaciones de cargas, pantalla 27, se tienen en cuenta la simetría de la estructura, la concomitancia de las diferentes acciones y sus coeficientes de combinación.

General	Nudos	Barras	Hipótesis de carga	Cargas Nudos	Cargas Barras	Combinaciones / Pandeo / Dinámico	Zapato
	Combinación	Permanente	Mantenimien	Nieve	Viento transversal A	Viento transversal B	Viento longitudinal
►	1	1,35	0	0	0	0	0
	2	1,35	1,5	0	0	0	0
	3	1,35	0	1,5	0	0	0
	4	1,35	0	0	1,5	0	0
	5	1,35	0	0	0	1,5	0
	6	1,35	0	1,5	0,9	0	0
	7	1,35	0	1,5	0	0,9	0
	8	1,35	0	1,5	0	0	0,9
	9	1,35	0	0,75	1,5	0	0
	10	1,35	0	0,75	0	1,5	0
	11	1,35	0	0,75	0	0	1,5
	12	0,8	0	0	1,5	0	0
	13	0,8	0	0	0	1,5	0
	14	0,8	0	0	0	0	1,5

Pantalla 27. Combinación de hipótesis de carga

El usuario puede corregir y añadir nuevas combinaciones.